



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN REGUPOL AKTIVLOK

LISTA DE HERRAMIENTAS SUGERIDAS:

Cinta métrica
Estándar Cuchillo
Utilitario
Línea de tiza y tiza
Borde recto metálico o panel de
yeso T-cuadrado Mazo de goma
Escoba o aspiradora

I. CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO Y SUBSUELO

- A El área para recibir el piso AktivLok™ debe ser hermética a la intemperie y mantenerse a temperatura ambiente 68° F (20° C) antes, durante y después de la instalación.
- B AktivLok™ está diseñado solo para uso en interiores y no debe instalarse en áreas donde las temperaturas no se mantienen a una velocidad uniforme de 68°.
- C Los subsuelos aceptables para AktivLok™ son: cualquier superficie de madera, laminado u hormigón, pisos resistentes existentes o alfombras comerciales de muy poca pila.
- D Los contrapisos deben ser lisos y nivelados a +/- 1/8" en un radio de 10'.

II. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- A Guarde el material AktivLok™ en su embalaje original sin abrir con todas las etiquetas intactas.
- B Inspeccione todos los materiales en busca de defectos visuales antes de comenzar la instalación. Verificar el material entregado es el estilo, el color y la cantidad correctos. Cualquier discrepancia debe ser reportada al minorista donde el material fue comprado.
- C Retirar de las cajas de cartón y dejar que se asienten en el área a instalar. Las baldosas deben aclimatarse a temperatura ambiente uniforme durante un mínimo de 24 horas. antes de la instalación.
- D Mezcla azulejos de varias cajas o patines. Asegúrese de que se cumplan las condiciones del lugar de trabajo y del subsuelo.

III. DISEÑO DE ALFOMBRA DE ÁREA

- A Para una instalación de alfombra de área, coloque las baldosas a la longitud y anchura deseadas y entrelaze las pestañas. Golpear suavemente las pestañas con un mazo de goma acelerará la instalación en lugar de presionarlas con la mano. Usar baldosas de borde precortadas (1 borde cuadrado) y baldosas de esquina (2 bordes cuadrados) alrededor del perímetro de las baldosas centrales para un aspecto acabado.
- B Alternativamente, también se puede crear una alfombra de área recortando las pestañas de los azulejos centrales con un cuchillo utilitario afilado y una recta de metal. Este método permitirá crear alfombras de área en cualquier dimensión.

IV. DISEÑO DE PARED A PARED

- A Es costumbre comenzar las instalaciones de azulejos desde el centro de la habitación y trabajar hacia las paredes.
- B Mida el ancho del área a cubrir a cada lado de la habitación. Al colocar el piso, tenga en cuenta cómo los cortes finales de la baldosa encajarán en la habitación contra las paredes. Trate de no dejar pequeños cortes de azulejos de acabado contra la pared. La instalación equilibrada de baldosas tendrá cortes de acabado iguales contra las paredes.
- C Marque el centro del área en dos puntos, uno para cada lado de la habitación.
- D Ajusta una línea de tiza, línea #1 a través de estos dos puntos centrales.
- E Determinar el punto central de la línea de tiza
- F Usando un t-cuadrado de paneles de yeso u otro método, ajuste una segunda línea de tiza, la línea #2 será perpendicular a la primera línea de tiza. La línea debe cruzarse en el centro del área.
- G La sala ahora está dividida en 4 cuadrantes iguales; Comience la instalación en el centro del área donde se encuentran las dos líneas.
- H Instale los mosaicos entrelazando las pestañas. Golpear suavemente las pestañas en su lugar con un mazo de goma acelerará la instalación en lugar de presionarlas con la mano.
- I Coloque azulejos enteros y llene cada cuadrante trabajando desde el centro hacia las paredes.
- J Es probable que el último azulejo tenga que cortarse para que quepa contra la pared.
- K Corte la última pieza para que quepa contra la pared con un borde recto de metal y un cuchillo utilitario afilado.
- L No coloque las baldosas por compresión contra la pared. Permita un 1/4" alrededor del perímetro para la expansión y contracción de las baldosas.

V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- A Retire toda la suciedad superficial y los escombros barriendo o aspirando.

- B Fregona húmeda para eliminar la suciedad utilizando un detergente de pH neutro diluido según las instrucciones del fabricante. NO inunde el suelo con agua, ya que AktivLok™ es permeable y permitirá que el agua pase a través. Para manchas difíciles o suciedad (acumulación), use un cepillo de nylon para frotar el área manchada con el detergente recomendado de pH bajo. Enjuague el piso con agua limpia y aspire cualquier exceso de agua con una aspiradora húmeda.

REGUPOL América LLC

11 Ritter Way | Líbano, PA 17042

Teléfono +1 800 537 8737 | info@regupol.com

regupol.us

©2020 **REGUPOL** America LLC